

Montageanleitung - Klebestreifen: BMW iDrive Carbon Cover

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem edlen Blickfang aus Echtcarbon!

Dieser Covering wurde speziell für den iDrive konzipiert und hergestellt. Unsere Produkte unterliegen vor jeder Auslieferung einer 100 % Kontrolle.

Dieser Ring veredelt Ihre Innenausstattung und ist ein Blickfang für jeden Autoliebhaber.

Schritt 1:

Reinigen Sie Ihren iDrive-Kontroller sorgfältig. Benutzen sie einen für Kunststoff unschädlichen Entfetter

Schritt 2:

Nach Reinigung bringen sie den Klebestreifen auf dem iDrive-Kontroller an.

Optimal auf dem schwarzen Rand → siehe Abbildung:



Klebestreifen umlaufend anbringen



Schritt 3:

Reinigen Sie die Innenflächen des Carbonringes. Stülpen Sie den Ring über den iDrive - Kontroller.

Achten Sie gleichzeitig auf die Ausrichtung des Carbonringes.



Achten auf die korrekte Ausrichtung des Carbonringes!!

FERTIG!

Für Schäden bei Montage- und Demontage übernehmen wir keine Haftung!!