

Montageanleitung: BMW iDrive Carbon Cover

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem edlen Blickfang aus Echtcarbon!

Dieser Coverring wurde speziell für den iDrive konzipiert und hergestellt. Unsere Produkte unterliegen vor jeder Auslieferung einer 100 % Kontrolle.

Dieser Ring veredelt Ihre Innenausstattung und ist ein Blickfang für jeden Autoliebhaber.

Bitte bedenken Sie, dass der Carbonring direkt und mittels Klebestreifen am iDrive befestigt wird, wodurch beim Entfernen des Carbonringes Klebereste, bzw. Rückstände am iDrive zurück bleiben könnten.

Schritt 1:

Bitte reinigen Sie Ihren iDrive sorgfältig. Benutzen Sie Ethanol oder einen für Kunststoff unschädlichen Entfetter, da durch vorhergehendes Bedienen, nicht sichtbare Rückstände auf der Oberfläche vorhanden sein könnten, was die Haftung von Klebeband und Coverring herabsetzen kann

Schritt 2:

Nach sorgfältiger Reinigung ziehen sie den Klebestreifen vom Trägerpapier und bringen sie diesen umlaufend auf dem schwarzen Ring des i Drives an.



Schritt 3:

Reinigen Sie die Innenflächen des Carbonringes ebenso sorgfältig wie die Oberfläche des iDrive und stecken diesen einfach auf darauf, bis sie einen Widerstand spüren.

Achten sie gleichzeitig auf die gerade Ausrichtung des Carbonringes und halten diesen kurz fest, dass der Kontakt von Klebeband und Carbonring gewährleistet ist.



Beachten Sie bitte die parallele Ausrichtung des Carbonringes!!

FERTIG!

Für bei der Montage und Demontage entstanden Schäden übernehmen wir keine Haftung!!

Bei Rücksendung (UNBESCHÄDIGT!!) bitte:

- kurze Angabe des Grundes
- nur in Originalverpackung
- 4- mit Kopie des Kaufbeleges